

MIST FAN DH750 STAND – מערפל – הוראות הפעלה

הוראות הפעלה

1. יש למלא את מיכל המים עד סופו – 60 ליטר
2. יש למקם את המכשיר על משטח ישר ותקין
3. יש לנעול את כל הגלגלים לפני ההפעלה
הדלקת המערפל:
שלב א':
4. יש להפעיל את המאוורר תחילה בעזרת בורר מהירות
שלב ב':
5. יש להפעיל את מתג ההפעלה של המערפל
6. לויסות כמות המים שיוצאת מהמערפל – יש לשובב את ידית ברז המים

הוראות בטיחות:

1. הרחק מהישג ידם של ילדים
2. אין לבצע כל שינוי במוצר
3. אין להפעיל את המאוורר ו/או המערפל ללא מים במיכל (אין למלא במיכל שום נוזל אחר מלבד מי ברז נקיים ואין להוסיף שום תוסף כלשהו למים)
4. למניעת התהפכות המערפל - במיכל חייב להיות בכל עת 40 ליטר כל הזמן, גם אם המוצר ללא שימוש
5. אין להפעיל את המוצר ללא נעילה של כל הגלגלים
6. אין להפעיל את המוצר באים אינו עומד על משטח ישר ויציב
7. אין למקם את המוצר בשיפוע כלשהו
8. אין לנייד את המוצר תוך כדי עבודה
9. אין להפעיל את הערפול ללא הפעלת המאוורר

הוראות ניקיון:

1. יש לרוקן את מיכל המים אחרי כל יום הפעלה.
2. יש לנקות ולשטוף את מיכל המים אחרי הריקון ולייבש היטב
3. יש למלא במיכל המים מי ברז נקיים וטריים
4. אין להשאיר מים עומדים במיכל וללא שטיפה יותר מ-24 שעות בין כל הפעלה
5. יש לייבש את המכשיר מכל טיפות המים בעזרת מטלית יבשה

הוראות אחזקה:

1. יש לוודא כי אין פגם מכני ולא חשמלי במכשיר ולא במי מחלקיו
2. בכל מיקרה של זיהוי פגם אין להמשיך ולהפעיל את המכשיר עד לתיקון
שיעשה ע"י בעל מקצוע מוסמך.
3. יש לעבור ולבצע את הוראות ההפעלה, הבטיחות והניקיון לפני כל הפעלה.
4. רצוי לאחסן את המכשיר במקום סגור ולכסות את המכשיר כאשר אינו בשימוש.